

HR3/RM5

Gebrauchsanleitung

1. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in den vorhergesehenen Stecker HR3-1 oder HR3-2 ein
2. Um das Gerät einzuschalten drücken Sie einmal auf den F12 (ON) Knopf.
3. Um das Gerät auszuschalten drücken Sie einmal auf die Taste D. Im Menü angekommen, drücken Sie auf die Taste F12 (OFF) um das Gerät auszuschalten.

Anmerkung: Auch im ausgeschalteten, sowie eingeschalteten Zustand werden die eingebauten Batterien durch das angesteckte Kabel geladen.

Das mitgelieferte Funkmodul RM5 laut Bild seitenrichtig anstecken

!!! Achtung, das Anstecken des Funkmoduls darf nur vorgenommen werden wenn die Zentrale ZF5 ausgeschaltet ist (Trafostecker vorher abziehen) !!!



CTeletronik

CT Elektronik, www.tran.at